





COGNOME

NOME



CLASSE

A.S.


data




Le misure di R si effettuano senza tensione.  
Cicolino: otturare con pulsante celeste (vedi schermo)



misura di V



misura di I



3BI - cognome . doc